

1、门禁设置

设置内容	说 明
开门延时	设置锁控制继电器启动之后，恢复到常规状态的时间间隔。
门磁类型	可选关型、开型或不开启门磁功能
门磁延时	当门保持与门磁类型相反状态的时间超过门磁延时时间，机器会报警
韦根输出	可定义维根输出类型，可选择工号，卡号
韦根格式	可定义维根端口输出模式，默认输出模式为 26Bit，可更改为 26 或 34
外部韦根输入	外接韦根读头
防拆报警	设置机器防拆开关松开后是否报警

2、时间段定义

2.1 天时段
根据用户的出入规律、制度，将每天的通行时间设置成相应时间段，总共可设置8种天时段，每个天时段最多可支持5个时间段，供周时段选择。例如一种早上6点到8点可开门，晚上17点到19点可开门的设置，如下图【天时段1】的设置情况，若需要设置全天候开门，则如下图【天时段2】的设置情况：

例如：【天时段 1】设置为

1	06 : 00	08 : 00
2	17 : 00	19 : 00
3	00 : 00	00 : 00
4	00 : 00	00 : 00
5	00 : 00	00 : 00


例如：【天时段 2】设置为

1	00 : 00	23 : 59
2	00 : 00	00 : 00
3	00 : 00	00 : 00
4	00 : 00	00 : 00
5	00 : 00	00 : 00

3、有线网下载

< BACK 有线网下载	
自动获得IP	否
IP地址	192.168.001.224
子网掩码	255.255.255.000
网关	192.168.001.001
DNS服务器IP	008.008.008.008
MAC地址	2e:43:67:28:3a:e2

通过有线网连接设备和软件，举例说明如下图所示



IP地址：192.168.1.224 子网掩码：255.255.255.0 默认网关：192.168.1.1	IP地址：192.168.1.100 子网掩码：255.255.255.0 默认网关：192.168.1.1
--	--

4、WIFI(选配)

点击【选取网络】选择相应的wifi热点，然后输入密码进行连接

< BACK WIFI	
选取网络	GSWIFI-21AD
自动获得IP	否
IP地址	192.168.001.225
子网掩码	255.255.255.000
网关	192.168.001.001
DNS服务器IP	008.008.008.008
MAC地址	38:01:46:18:ab:68

2.2 周时段

根据用户的出入规律、制度，将每个星期的通行时间设置成相应天时间段。例如：星期一到星期五适用上述天时间段1规则，星期六星期天全天可开门。如（图1）周时段 1的设置情况：

周时段		门常开时段	
星期一	1	星期一	1
星期二	1	星期二	1
星期三	1	星期三	1
星期四	1	星期四	1
星期五	1	星期五	1
星期六	2	星期六	1
星期日	2	星期日	1

(图1) (图2)

备注：【周时间段0】默认为全天候开门。其他所有时间段都是全天候不开门的时段。在不更改天时段定义情况下，其他时段也为默认全天候开门。

2.3 门常开时段

根据需求将每个星期按天设置好相应的天时段，在这个天时段范围内门保持开着的状态，如（图2）所示，每天都设置天时段1，则意味着每天06:00-08:00,17:00-19:00门锁都是保持开着的状态

3、用户门禁设置

触摸机器屏幕后下方弹出菜单栏，点击进入主菜单页面 > 【用户管理】 > 【用户浏览】，选择相应用户，并编辑此用户应用的周时间段

< ESC 编辑

工号

姓名

卡

密码

权限

部门

班次

时段 开始

生日 结束

12.门禁接线示意图

1) 设备排线接口示意图

GND	地	TCP/IP	网络接口
RS485B	485 负		
RS485A	485 正		
+12V	电源输入		

FIRE	火警接口	Bell-	门铃接口负
ALARM-	报警负	Bell+	门铃接口正
WG_OUT1	韦根输出 1	D-Sensor	门磁输入
WG_OUT0	韦根输出 0	Button	开门信号
WG_IN1	韦根输入 1	Lock_ NO	控锁信号常开端
WG_IN0	韦根输入 0	Lock_ NC	控锁信号常闭端
GND	地	Lock_ COM	控锁信号公共端
+12V	电源输入	GND	地
		+12V	电源输入

10.数据管理

触摸机器屏幕后下方弹出菜单栏，点击进入主菜单页面 > 【数据管理】，数据管理一共有6个模块组成：导出新出入记录、导出全部出入记录、清空所有员工信息、清空所有出入记录、菜单初始化、取消管理权限。

< BACK 数据管理

导出新出入记录

导出全部出入记录

清空所有员工信息


清空所有出入记录

菜单初始化


取消管理权限

【导出新出入记录】：可以将机器中保存的新出入记录下载到U盘。并形成一个TXT文件，如“GLG_001.TXT”
【导出全部出入记录】：可以将机器中保存的全部记录下载到U盘。并形成一个TXT文件，如“AGL_001.TXT”
【清空所有员工信息】：删除所有人员的注册信息(人脸、卡和密码)。
【清空所有出入记录】：删除所有人员的出入打卡记录。
【菜单初始化】：将设备设置参数恢复到出厂状态，不影响人员信息和打卡记录。
【取消管理权限】：清空设备上所有的管理员权限

2) 设备连接示意图



3) 连接485读头
可连接我司其他带485功能的机器



11.通讯设置

触摸机器屏幕后下方弹出菜单栏，点击进入主菜单页面 > 【通讯设置】

1、通讯设置

设置内容	说 明
机号	设置相应的机号，出厂默机号是 1，请注意机号跟通讯相关
端口号码	默认端口号为 5005，用于局域网下的通讯连接
波特率	默认值为 9600

2、服务器设置

当采用广域网方式通讯时，在此页面设置相应的服务器设置

设置内容	说 明
进行传送	选择 ‘是’ 或者 ‘否’，选择 ‘是’ 才启用服务器通讯功能
使用域名	选择 ‘是’ 或者 ‘否’
域名	若 ‘使用域名’ 选择的 ‘是’ 则在此输入服务器域名
服务器 IP 地址	若 ‘使用域名’ 选择的 ‘否’ 则在此输入服务器 IP 地址
服务器端口	输入服务器通讯端口号
心跳包时间	默认为 3 秒
服务器授权	若开启此功能，只有当机器连接到服务器才可打卡

13.T9输入法

按'Alt'切换拼音、大小写字母、数字。输入完成之后按'确认'保存设置再按'返回'退出
符号输入：当输入状态是拼音时，按'┐'只能输入空格。当输入状态是字母时，连续按'┐'依次是空格，点，逗号，感叹号等等

< BACK 姓名

拼

abc

def

ghi

jkl

mno

pqrs

tuv

wxyz

┐

▲

删除

◀

确定

▶

Alt

▼

返回