


接220V交流电

接220V交流电布线要求:
必须选用2 "1.0平方毫米
(或以上)电源线,
除220V交流之外,
其余可全部用网线



人脸门禁机

- +12V
- GND
- Lock_COM
- Lock_NC
- Lock_NO
- Button
- D-Sensor
- ALARM-